



DE VILLE

PRESTIGE CO-AXIAL POWER RESERVE 39,5 MM

Oro amarillo con Pulsera de piel

Calibre
2627

424.53.40.21.03.001

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Power reserve
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 48 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Cambio de la fecha: tire de la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido levógiro; pulse la corona hasta la posición 1.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20 y las 2 horas.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.



RESERVA DE MARCHA

- Contador a las 9 horas: pequeño segundero.
- Contador a las 6 horas: indicador de reserva de marcha.

A plena recarga, la aguja indicadora de reserva de marcha marca $4/4$ e indica que esa reserva es de 44 horas como mínimo.

Si el reloj no se utiliza o durante periodos de poca actividad, la aguja de reserva de marcha se desplaza progresivamente en sentido levógiro.

Cuando la aguja de reserva de marcha señala menos de $1/4$, al reloj le quedan menos de 10 horas de reserva. Para que no se pare, es necesario utilizarlo o armarlo manualmente.

Cuando se recarga manualmente (corona en posición 1) o se lleva puesto (recarga automática), la aguja de reserva de marcha se desplaza en sentido dextrógiro.

